

GB
RM-L1335Plus User Manual
Thanks for using our product, please use directly when you insert batteries, if can not use well, please try to make setup as follow:

A.Inputting code:
Press "POWER" key and "corresponding digital" key, then release.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B.Automatically searching :
Press and hold the "POWER"button for about 6 seconds, till the indicator lamp lights, the remote control will enter automatic search state, please pay attention to your TV, when the volume symbol appears on your TV, please release "POWER" button at once, set to be finished.

C. Restore Factory Mode
Press and hold "POWER" button, then press "0", release the two buttons, the indicator will flash two times, the remote controller restore factory mode

IT
Manuale d'istruzioni di RM-L1335Plus
La ringraziamo tanto che Lei ha usato il prodotto della nostra azienda, si prega di usarlo direttamente dopo aver installato la batteria.Se Lei non riesce ad usarlo bene, prova i seguenti metodi di installazione:

Inserisce il codice
Preme il pulsante"POWER" e il pulsante numerico corrispondente, e poi li rilascia,l'impostazione è completata.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
Ricerca automatica
Preme il pulsante "POWER" per circa 6 secondi, l'indicatore si accende, il telecomando entra nella modalità di ricerca automatica. Si prega di notare il Suo televisore, quando il simbolo del suono viene visualizzato sul televisore, rilascia immediatamente il pulsante "POWER",l'impostazione è completata.

Ripristina impostazioni di fabbrica
Preme contemporaneamente i pulsanti "POWER" e "0", e poi li rilascia , l'indicatore lampeggia due volte, e il telecomando torna alla modalità di fabbrica.

GR
RM-L1335Plus ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε το προϊόν μας. παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας όταν τοποθετήτε μπαταρίες, αν δεν λειτουργεί σωστά δοκιμάστε να κάνετε τη ρύθμιση ως εξής:

A. Εισαγωγή κωδικού
Πατήστε το πλήκτρο "POWER" και το αντίστοιχο ψηφιακό πλήκτρο
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B. Αυτόματη αναζήτηση
Πατήστε το πλήκτρο "POWER" παρατεταμένα για 6 δευτέρα μέχρι το ενδεικτικό λαμπάκι να ανάψει και το τηλεχειριστήριο σας θα μπει σε κατάσταση αναζήτησης. Δώστε προσοχή στην τηλεορασή σας μέχρι να εμφανιστεί η ένταση της φωνής. Όταν εμφανιστεί η ένταση τότε απελευθερώστε το πλήκτρο "POWER".

Γ. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε το πλήκτρο "POWER" παρατεταμένα και μετά το πλήκτρο "0" και αφήστε και τα δυο πλήκτρα και το ενδεικτικό λαμπάκι θα αναβοβλίζει 2 φορές . Το τηλεχειριστήριο σας το έχετε επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ES
Manual de usuario RM-L1335Plus
Gracias por ocupar nuestro producto, use directamente cuando coloque la batería. Si no se puede usar bien, por favor configurar tal como sigue a continuación:

A. Ingreso de código:
Presione botón "Power" y el botón "corresponding digital", luego suelte
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006

POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B.Búsqueda automática:
Presione y mantenga el botón de "Power" por 6 segundos, hasta que se encienda la luz indicadora, el control remoto entrará automáticamente en estado de búsqueda, por favor poner atención a su TV, el símbolo de volumen aparecerá en su TV, ahora suelte el botón de "Power" de una vez, para terminar

C. Restaurar al modo de fábrica
Presione y mantenga botón "Power", luego presione "0", suelte los dos botones, la luz parpadeará dos veces, el control remoto se restaurará a modo fábrica

TR
RM-L1335Plus KULLANIM KLAUZUZU
Bu ürünümüzü kullandığınız için teşekkür ederiz.Oncelikle lütfen pilleri yerleştirip bir deneme yapın.Eğer çalışmadı ise, lütfen aşağıdaki gibi kurulum yapmayı deneyin.

A.Giriş Kodu
"POWER" tuşuna ve "CORRESPONDING DIGITAL" tuşuna aynı anda basın ve bırakın.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B.Otomatik Arama
Yaklaşık 6 saniye süre ile led ışığı yanana kadar "POWER" tuşuna basılı tutun.Uzaktan kumandanız otomatik arama yapmaya hazır hale gelecektir.Tv ekranınızda ses sembolünü gördükten sonra lütfen elinizi "POWER" tuşundan çekin.Kurulum tamamlanmıştır.

C.Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
"POWER" ve "0" tuşuna basılı tutun.Led iki defa yanıp sönecektir.-Kumandanız fabrika ayarlarına dönmüştür.

PT
Manual de Uso para RM-L1335Plus
Obrigado por ter escolhido nosso produto, por favor usa depois de instalar a bateria. Caso não

consiga usar o produto normalmente, faz favor tenta as seguintes maneiras:

Digite o código
Apertar sem soltar os botões "Power"e respectivo botão numérico, e soltar os botões para concluir a definição.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
Busca automática
Apertar o botão "Power"sem soltar por seis segundos. Quando brilhar a luz indicativo, o commando entra no modo de busca automática. Por favor manter atenção no televisão para soltar o botão "Power"ao visualizar símbolo de som. Definição concluída.

Restaurar a definição inicial ao fabricado
Apertar ao mesmo tempo os botões"Power"e "0", ao soltar os botões, vai ver brilho por duas vezes do luz indicativo, o que significa a restauração a definição inicial.

NL
RM-L1335Plus Instructiehandleiding
Hartelijk dank voor het gebruik van de producten van ons bedrijf. Deze kan direct worden gebruikt nadat de batterij is geïnstalleerd. Als je het niet goed kunt gebruiken, probeer dan de volgende instellingen:

Voer de code
Houd de knop "POWER" toets en de bijbehorende cijfertoets ingedrukt en laat de toets los,installing te voltooid.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
Automatisch zoeken
Houd de knop "POWER" ongeveer 6 seconden ingedrukt, de indicator licht op en de afstandsbediening schakelt over naar de automatische zoekmodus.Let op uw tv.Als het geluidssymbool op de tv verschijnt, laat u de knop "POWER" onmiddellijk los, installatie te voltooid.

Herstel de fabrieksmodus
Houd tegelijkertijd de toetsen "POWER" en "0" ingedrukt terwijl u de twee knoppen loslaat en de indicator twee keer knippert, afstandsbediening te herstel de fabrieksmodus.

FR
RM-L1335Plus Manuel de l'utilisateur
Merci d'utiliser notre produit, s'il vous plait utiliser directement lorsque vous insérez des piles. Si vous ne pouvez pas utiliser correctement, veuillez essayer de configurer comme suit:

A. Code d'entrée:
Appuyez sur la touche "POWER" et sur la touche "corresponding digital", puis relâchez.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B. Recherche automatique:
Appuyez sur le bouton "POWER" et maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le témoin s'allume, la télécommande entre en mode de recherche automatique. veuillez faire attention à votre téléviseur, lorsque le symbole du volume apparaît sur votre téléviseur. à la fois, prêt à être fini.

C. Restaurer le mode d'usine
Appuyez et maintenez le bouton "POWER", puis appuyez sur "0", relâchez les deux boutons, l'indicateur va clignoter deux fois, la télécommande restaurer le mode usine

RU
RM-L1335Plus Руководство пользователя
Благодарим за использование нашего продукта, пожалуйста, используйте его вставленных батареек. Если после установки батареек пульт не работает, попробуйте выполнить настройку следующим образом:

A. Ввод код вручную:
Нажмите кнопку «POWER» и цифровую клавишу, соответствующую Вашему пульту в инструкции, после чего отпустите кнопки.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
B. Автоматический поиск кода:
Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» в течение 6 секунд, пока цветовой индикатор не загорится, пульт дистанционного управления войдет в режим автоматического поиска. Когда на вашем телевизоре появится символ громкости, отпустите кнопку «POWER», настройка будет завершена. После чего проверьте работоспособность пульта, если пульт работает не корректно, верните к процедуре автоматической настройки.

C. Восстановление заводских настроек
Нажмите и удерживайте кнопку «POWER», затем нажмите «0», отпустите две кнопки, индикатор мигнет два раза, пульт ДУ восстановит заводские настройки.

DE
RM-L1335Plus Benutzerhandbuch
Vielen Dank, dass Sie die Produkte unseres Unternehmens verwenden. Bitte setzen Sie die Batterie ein und verwenden Sie sie direkt. Wenn Sie es nicht gut verwenden können, versuchen Sie bitte die folgenden Setup-Methoden:

Geben Sie den Code
Drücken Sie die Taste "POWER" und die entsprechende Zifferntaste, und lassen Sie die Taste los, dann ist die Einstellung abgeschlossen.
POWER+0: 001,002,003,004
POWER+1: 005 POWER+2: 006
POWER+3: 007 POWER+4: 008
POWER+5: 009 POWER+6: 010
POWER+7: 011 POWER+8:012
Automatische Suche
Drücken Sie die Taste "POWER" ca. 6 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet auf und die Fernbedienung wechselt in den